

Nissan V43.21 Diagnostics List (Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions

F2:Freeze Frame F3:Function test

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Control Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS/RAS/HICAS	SONAR	LDW	NAT S	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Brea k Cont	AUT O SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOT AL ILLU	OCC UP AN T	MUL TI DISP	SVT					
INFINITI FX35/FX50	S51	2008 2009 2010 2011 2012	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2			SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2					SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1												SC D T F1 F2		SC D T F1		SC D T F1		SC D T F1										
INFINITI FX37/FX50	S51	2008 2009 2012 2013	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2			SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2					SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1														SC D T F1 F2		SC D T F1		SC D T F1										
INFINITI G20	P11	1999 2000 2001 2002	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2			SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	CD	SC D T F1		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	CD	SC D T F1 F2										SC D T F1											
INFINITI G20	CA33	2002 2003 2004	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2			SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	CD	SC D T F1		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	CD	SC D T F1 F2											SC D T F1										
INFINITI G25/G37 Sedan	V36	2009 2010 2011 2012	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2			SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2						SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1																				SC D T F1		SC D T F1					
INFINITI G35 Coupe	CV35	2003 2004 2005 2006 2007	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2			SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	CD	SC D T F1		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	CD	SC D T F1 F2												SC D T F1								

Nissan V43.21 Diagnostics List (Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions

F2:Freeze Frame F3:Function test

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER, LDW:LANE CAMERA, AFS:ADAPTIVE LIGHT, NATS:NATS IMMU, SE:SMART ENTRANCE, AIRL:AIR LEVELIZER, RCM:REARVIEW CAMERA, SCM:S/BLIND CAMERA, AEM:ACTIVE ENG MOUNT, AS:ACTIVE SUS,

ASCD:Auto Speed Control Device, CGC:CHG COMM, TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH, DC:DISTANCE CONTROL, MA:MOTOR ASSIST, IVMS:Integrated Voice-Messaging System, TQC:TORQ CONT, AP:ACCELE PEDAL, CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS/RAS/HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UP ANT	MULTI DISP	SVT		
JUKE NISMO	F15	2013 2014 2015	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		CD	SC D T F1		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2									SC D T F1 F2																		SC D T F2			SC D F2				SC D T	
LEAF	ZE0	2010 2011 2012 2013 2014 2015	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2			SC D D F1		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2																																			
MAXIMA	A34	2003 2004 2005 2006 2007 2008	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2			SC D D F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D D T F1 F2	SC D D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2			SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2												SC D F1						
MAXIMA	A35	2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2			SC D D F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2								SC D T F1 F2		SC D T F1 F2				SC D F1																					
MAXIMA	A33	1998 1999 2000 2001 2002 2003*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2			SC D D F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D D T F1 F2	SC D D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2			SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2												SC D F1						
MICRA	K13	2010 2012 2013 2015	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2						SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2										SC D T F1 F2																									

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions

F2:Freeze Frame F3:Function test

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMUNE , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,

ASCD:Auto Speed Control Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS/RAS/HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT						
NV	F80	2012 2013 2014	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1		CD	SCD F1		SCD F1			SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1									SCD TD F1					SCD TD F1	SCD TD F1																							
NV200	M20(VM20)	2010 2011 2012 2013 2014 2015	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1				SCD F1	SCD F1	SCD F1	SCD TD F1	SCD TD F1															SCD TD F1	SCD TD F1																							
NV200 TAXI	M20(VM20)	2014	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1				SCD F1	SCD F1	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1										SCD TD F1																													
PATHFINDER	R51	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1				SCD F1	SCD F1	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1							SCD TD F1	SCD TD F1				SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1																			SCD F1		
PATHFINDER	R50	1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1				SCD F1	SCD F1	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1							SCD TD F1	SCD TD F1				SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1	SCD TD F1																			SCD F1	

Nissan V43.21 Diagnostics List (Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions

F2:Freeze Frame F3:Function test

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Control Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SON AR	LDW	NAT S	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Brea k Cont	AUT O SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOT AL ILLU	OCC UPA NT	MUL TI DISP	SVT										
ROGU E	S35	2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2	SC D T F1	CD D F1	SC D F1			SC D F1 F2	SC D F2	SC D T		SC D T F1																																										
ROGU E	T32	2014 2015	SC T F1 F2 F3	SC D T F1 F1	SC D T F1 F1		SC D T D F1 D	SC D F1 F2	SC D F1 F1	SC D T F1 F2	SC D F1 D	SC D F1 F2	SC D T F1										SC D T F1 F2	SC D T F1																																	
ROGU E Select	S35	2014	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	CD D F1 F2	SC D F1					SC D D F2	SC D T		SC D T F1								SC D T F1 F2																																		
SENTR A	B16	2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2	SC D T F1	CD D F1 F2	SC D F1				SC D D F2	SC D T																																												
SENTR A	B15	2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2			SC D F1 F2	SC D T D	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D T F1		SC D T F1							SC D T F1	SC D T F1				SC D T F1	SC D T F1																													
SENTR A	B14	1995 1996 1997 1998 1999*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2			SC D F1 F2	SC D T D	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D T F1		SC D T F1								SC D T F1	SC D T F1				SC D T F1	SC D T F1																												

Nissan V43.21 Diagnostics List (Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions

F2:Freeze Frame F3:Function test

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Control Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS/RAS/HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPNT	MULTI DISP	SVT				
SENTRA	B17	2012 2013 2014	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F2	SC D T F1 F1 F1	CD F1 F2 F2				SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D T F2											SC D T F1 F2																											
TITAN	A60	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015																																																	
VERSA Hatch back	C11	2007 2008 2009 2010 2011 2012	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2																																														
VERSA NOTE	E12	2014 2015	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2																																														
VERSA Sedan	SC11	2007 2008 2009 2010 2011	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2																																														

Nissan V43.21 Diagnostics List (Note: For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions

F2:Freeze Frame F3:Function test

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMUNIZATION , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Control Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SON AR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Brea k Cont	AUT O SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOT AL ILLU	OCC UPA NT	MUL TI DISP	SVT							
VERSA Sedan	N17	2012	D		SC																																																	
		2013	T	SC	D	SC	SC							SC																																								
		2014	F1	D	T	D	D	SC						SC	D																																							
		2015	F2	F1	F1	T	F1	D	SC						D	T																																						
			F3	F2	F2	F1	F1	F1	F1	F1					F1	F2	F2	F1																																				
X-TRAIL	T30	2001	D	SC	SC				SC		SC																																											
		2005	T	D	D	SC				SC		SC																																										
		2006	F1	T	T	D			SC	T		SC																																										
		2007*	F2	F1	F1	T	CD	D	F1	SC	F1	SC	F1	F1	D	D	T																																					
			F3	F2	F2	F1	F1	F1	F1	F2	D	F2	F2	T	F1	F1	F1	F1	CD	F1																																		
XTERRA	N50	2005																																																				
		2006																																																				
		2007																																																				
		2008																																																				
		2009																																																				
		2010	SC																																																			
		2011	D	SC	SC					SC		SC																																										
2012	T	D	D	SC				SC		D	SC										SC	SC																																
2013	F1	T	T	D			SC	T		D	SC										D	D		SC	SC																													
2014	F2	F1	F1	T	CD	D	F1	SC	F1	F1	F1	D	D	T							F1	T	D	T	T																													
2015	F3	F2	F2	F1	F1	F1	F1	F2	D	F2	F2	T	F1	F1	F1	F1	CD	F1				F2	F1	T	F1	F1	SD	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1																			
XTERRA	WD22	1999	D	SC	SC																																																	
		2000	T	D	D	SC				SC		D	SC																																									
		2001	F1	T	T	D			SC	T		T	D	SC	SC	D																																						
		2002	F2	F1	F1	T	CD	D	F1	SC	F1	F1	D	D	T																																							
		2003	F3	F2	F2	F1	F1	F1	F2	D	F2	F2	T	F1	F1	F1	F1	CD	F1																																			
2004*	F3	F2	F2	F1	F1	F1	F2	D	F2	F2	T	F1	F1	F1	F1	CD	F1																																					
ALMERA	N16	2009*	D	SC	SC				SC		SC																																											
			F1	T	T	D				SC	T		D	SC	SC	D																																						
			F2	F1	F1	T	CD	D	F1	SC	F1	F1	D	D	D	T																																						
2009*	F3	F2	F2	F1	F1	F1	F2	D	F2	F2	T	F1	F1	F1	F1	CD	F1																																					

Nissan V43.21 Diagnostics List (Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions

F2:Freeze Frame F3:Function test

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,

ASCD:Auto Speed Control Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NAT S	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT											
CABSTAR	TLO	2003	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F2	SC D T F1 F1	CD F1		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F2	SC D T F2	SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1								SC D T F1 F1	SC D T F1				SC D T F1 F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1									SC D T F1															
CABSTAR E	TLO	1998 2001	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F2	SC D T F1 F1	CD F1		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F2	SC D T F2	SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1								SC D T F1 F1	SC D T F1				SC D T F1 F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1									SC D T F1												
e-NV200	ME0	2014	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F1	SC D T F1 F1	SC D T F1		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F2	SC D T F2	SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1								SC D T F1 F1	SC D T F1																																			
INFINTI EX35/EX30d	J50	2009 2010 2011 2012	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F2	SC D T F1 F1	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F2	SC D T F2	SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1							SC D T F1 F2	SC D T F1 F2																													SC D T F1							
INFINTI FX37/FX50/FX30d	S51	2009 2010 2011 2012	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F1	SC D T F1 F1	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F2	SC D T F2	SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1							SC D T F1 F2	SC D T F1 F2																													SC D T F1							
INFINTI M37/M56/M30d	Y51	2010 2011 2012	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F2	SC D T F1 F1	CD F1		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F2	SC D T F2	SC D T F2	SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1							SC D T F1 F2	SC D T F1 F2																													SC D T F1						

Nissan V43.21 Diagnostics List (Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions

F2:Freeze Frame F3:Function test

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,

ASCD:Auto Speed Control Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS/RAS/HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UP ANT	MULTI DISP	SVT		
NV200 (EURO product)	M20(VM20)	2010-2014	SCD	SCD	SCD	SCD					SCD	SCD	SCD	SCD			SCD																																
NV200 (JPN product)	M20(VM20)	2009	SCD	SCD	SCD							SCD	SCD				SCD																																
NV400	X62	2011-2014	SCD	SCD	SCD	SCD		SCD		SCD	SCD	SCD	SCD	SCD			SCD																																
PATROL	Y61	1997-2014	SCD	SCD	SCD					SCD	SCD	SCD	SCD	SCD			SCD				SCD	SCD		SCD	SCD																								

Nissan V43.21 Diagnostics List (Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions

F2:Freeze Frame F3:Function test

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Control Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON: CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS/RAS/HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT					
QASH QAI	J11	2013 2014	SC D	SC T	SC F1	SC F2	SC F1	SC D	SC F1	SC D	SC F1	SC D	SC F1	SC D	SC F1	SC D							SC D	SC D																			SC D		SC D							
Qashq ai+2	J10	2008 2010 2011 2012	SC D	SC T	SC F1	SC F2	CD F2	SC D			SC D	SC D	SC D	SC D			SC D						SC D																													
SKYLINE	R34	*	SC D	SC T	SC F1	SC F2	CD F1	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	CD F1	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SD F1	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	CD F1	SC D	SC D													SC D				
SUNNY	Y10	*	SC D	SC T	SC F1	SC F2	CD F1	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	CD F1	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SD F1	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	CD F1	SC D	SC D													SC D			
TEANA	J31	2003 2004 2005 2006 2007	SC D	SC T	SC F1	SC F2	CD F1	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	CD F1	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SD F1	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	CD F1	SC D	SC D														SC D		
TEANA	J32	2008 2009 2010 2011 2012	SC D	SC T	SC F1	SC F2	CD F1	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D	SC D						SC D	SC D																										SC D		

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions

F2:Freeze Frame F3:Function test

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,

ASCD:Auto Speed Control Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS/RAS/HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT																		
TERRANO	R20	*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2				SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2									SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2															SC D T F1 F2																						
TIIDA Hatchback	C11	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2						SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2																																						SC D T F1 F2											
TIIDA Sedan	SC11	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2						SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2																																								SC D T F1 F2									
TINO	V10	*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2				SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2								SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D T F1 F2	SC D T F1 F2																									SC D T F1 F2												
X-TRAIL	T31	2007 2008 2009 2010 2011 2012	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2					SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2																																						SC D T F1 F2											

Nissan V43.21 Diagnostics List (Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions

F2:Freeze Frame F3:Function test

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Control Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS/RAS/HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPNT	MULTI DISP	SVT								
INFINITI EX25/ EX37	J50	2012-2013	SCDT F1 F2 F3	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2						SCDT F1 F2	SCDT F1 F2		SCDT F1															SCDT F1																
INFINITI M25/ M37	Y51	2010-2012	SCDT F1 F2 F3	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	CD F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2						SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1	SCDT F1																														
INFINITI Q50L	V37	2014	SCDT F1 F2 F3	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1						SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1	SCDT F1																														
LEAF (Pilot)	ZE0 (P)	2011			SCDT F1 F2	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1							SCDT F1 F2																																	
LIVINA GENIS S	L10	2006-2010	SCDT F1 F2 F3	SCDT F1	SCDT F1		CD F1	SCDT F1				SCDT F2	SCDT F1																																										
LIVINA /GRAND LIVINA	L10	2007-2012	SCDT F1 F2 F3	SCDT F1	SCDT F1		CD F1	SCDT F1				SCDT F2	SCDT F1	SCDT F1																																									

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions

F2:Freeze Frame F3:Function test

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Control Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS/RAS/HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT				
Venucia e30	ZE0	2013 2014			SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D T F1			SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F2																																						
Venucia R30	10K	2014	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1	SC D T F1	CD F1		SC D				SC D F2																																							
Venucia R50	10C	2012	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1	SC D T F1	CD F1	SC D					SC D T	SC D T									SC D																													
WING ROAD	Y10	*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1	SC D T F1	CD F1	SC D T F1	SC D F1	SC D F2		SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1		SC D T F1	CD F1					SC D T F1	SC D T F1	SD		SC D T F1	SC D T F1		SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	CD F1	SC D T F1	SC D T F1								SC D T F1								
AD	VY12	2006 2008 2010 2012 2013	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1	SC D T F1	CD F1	SC D F1				SC D T F1	SC D T	SC D T				SC D T F1																															SC D T F1			
ATLAS	F24	2007 2010 2011	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1	SC D T F1	CD F1	SC D					SC D T F2																																							

Nissan V43.21 Diagnostics List (Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions

F2:Freeze Frame F3:Function test

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,

ASCD:Auto Speed Control Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS/RAS/HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT		
NV200 VANE TTE	VM20	2009	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		CD F1 F2	SC D F1				SC D F2	SC D F1																																				
NV200 VANE TTE	M20(VM20)	2012-2014	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D F1 F2	SC D F1				SC D F2	SC D F1																																				
NV350 CARAVAN	E26	2012	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D F1 F2	SC D F1			SC D F2	SC D F1																																					
PARAMEDIC	E50	1998-2014	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D F1 F2	SC D F1	SC D F2		SC D F1 F2	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	CD F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1			
PRESAGE	U31	2003-2007	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D F1 F2	SC D F1	SC D F2		SC D F1 F2	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	CD F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1			
PRESAGE	U30	*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2		SC D F1 F2	SC D F1	SC D F2		SC D F1 F2	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	CD F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1	SC D F1			

Nissan V43.21 Diagnostics List (Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions

F2:Freeze Frame F3:Function test

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMUNE , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Control Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Brea k Cont	AUT O SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOT AL ILLU	OCC UPA NT	MUL TI DISP	SVT								
PRESE A	R11	*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3				SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3									SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3														SC D T F1 F2 F3													
PRESI DENT	PF50	2003 2005	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3				SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3									SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3																SC D T F1 F2 F3											
PULSA R	N15	1995*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3				SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3									SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3																	SC D T F1 F2 F3										
RASHE EN	RB14	*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3				SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3									SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3																	SC D T F1 F2 F3										
RNESS A	N30	*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3				SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3									SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3																	SC D T F1 F2 F3										
SAFAR I	Y61	*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3				SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3									SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3																		SC D T F1 F2 F3									

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions

F2:Freeze Frame F3:Function test

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,

ASCD:Auto Speed Control Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS/RAS/HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UP ANT	MULTI DISP	SVT													
SERENA	C25	2005 2006 2007 2008 2009	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1	SC D			SC D F1 F2	SC D F2	SC D T	SC D F1	SC D T F1		SC D T F1							SC D T F1																SC D T F1	SC D T F1																			
SERENA	C24	*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	CD F1	SC D F1 F2	SC D T F1	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D T F1		SC D T F1 CD				SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1																						SC D F1														
SERENA	C26	2010 2012 2013 2014	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	CD F1 F2	SC D F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D T F1				SC D T F1			SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D T F1	SC D F1																							SC D T F1	SC D T F1											
SKYLINE	V36	2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D T F1						SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2																								SC D F1		SC D F1	SC D F1									
SKYLINE	V35	*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	CD F1	SC D F1 F2	SC D T F1 D	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D T F1		SC D T F1 CD				SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1																								SC D F1											
SKYLINE	V37	2014	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1						SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D F1 F2	SC D T F1	SC D T F1																												SC D T F1			SC D F1	SC D F1			

Nissan V43.21 Diagnostics List (Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions

F2:Freeze Frame F3:Function test

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,

ASCD:Auto Speed Control Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS/RAS/HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT			
MICRA ACTIVE	K13	2013	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2								SC D T F2																																					
LIVINA X-GEAR/GRAND LIVINA	L11	2013	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2												SC D T F1																																	
NAVARA(THI)	D40	2007 2009 2011 2012 2013	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2																	SC D T F1 CD		SC D T F1																										
ALTIMA	L32	2006 2007 2008 2009 2010 2011	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2					SC D T F1	SC D F1 F2		SC D T F2																																					
INFINITI FX35/FX50/FX30d	S51	2011	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2	SC D F1 F2						SC D F1 F2		SC D T F1									SC D T F1																											
GRAND LIVINA	L10	2011 2013	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2												SC D T F1																																	

Nissan V43.21 Diagnostics List (Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions

F2:Freeze Frame F3:Function test

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMM U , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Control Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS/RAS/HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT						
LIVINA X-GEAR	L11	2014	SCD T F1 F2 F3		SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F2	SCD T F1			SCD T F1 F2	SCD T F2	SCD T F2																																								
PULSAR	C12	2014	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2		CD F2		SCD T F1 F2	SCD T F2		SCD T F2	SCD T F2											SCD T F1 F2																													
INFINITI FX37	S51	2012 2013	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	CD F1	SCD T F1	SCD T F1 F2		SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	SCD T F1	SCD T F1					SCD T F1 F2	SCD T F1	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2									SCD T F1 F2	SCD T F1								SCD T F1										
ALTIMA	L31	*	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	CD F1	SCD T F1	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	SCD T F1	SCD T F1		SCD T F1	CD F1	SCD T F1		SCD T F1	SCD T F1	SCD T F1	SCD T F1	SCD T F1																												
INFINITI EX35/EX37	J50	2011 2012	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	CD F1	SCD T F1	SCD T F1 F2		SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	SCD T F1	SCD T F1					SCD T F1 F2	SCD T F1	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2																												
NISSAN GT-R(GCC)	R35	2009	SCD T F2		SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD T F1			SCD T F1 F2		SCD T F1 F2		SCD T F1								SCD T F1 F2																														
NISSAN GT-R(US)	R35	2008	SCD T F2		SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD T F1			SCD T F1 F2		SCD T F1 F2		SCD T F1								SCD T F1 F2																														

